



## Advies voor geschikte vloerbedekking bij vloerverwarming

Uw appartement is voorzien van vloerverwarming, dat veel comfort biedt. (In sommige woningen wordt de vloerverwarming bediend vanuit een warmtepomp, die in het appartement is geplaatst of als collectief functioneert voor meerdere appartementen. In de winter zorgt de vloerverwarming dan voor warmte en in de zomer biedt het enige vorm van verkoeling.)

### Welk soort vloerbedekking is geschikt?

Omdat u vloerverwarming heeft, is het heel belangrijk om de juiste vloerbedekking te kiezen. Welke soort is geschikt voor vloerverwarming (en –koeling)?

De keuze vloerbedekking is niet onbeperkt, maar er zijn wel diverse mogelijkheden:

- PVC-vloerbedekking
- Klick-laminaat
- Wol, nylon en katoenen kleed met een maximale foamlaagdikte van 3 mm

### Vraag advies aan de vakman

De keuze van vloerbedekking is uiteraard aan u. Vraagt u in ieder geval aan de leverancier welke warmteweerstand het product heeft. Het advies is om een vloerbedekking + ondertapijt te kiezen met een **maximale R- waarde van 0,10 m<sup>2</sup> K/W**. Elke deskundige vakman op het gebied van vloeren kan u hierin adviseren.

### Voorkom geluidsoverlast

Om geluidsoverlast te voorkomen is het van groot belang dat er een geluidsisolerende onderlaag wordt toegepast. Houdt u er rekening mee dat de **totale dikte** van de vloerbedekking + onderlaag **maximaal 10 mm** is!

Kiest u voor een PVC-vloerbedekking dan kan er géén geluidsisolerende onderlaag worden toegepast. Deze vloerbedekking moet rechtstreeks op de ondergrond worden verlijmd. Kiest u voor dit type vloerbedekking, koop dan een type PVC-vloer die zoveel mogelijk geluidsisolerend is.

Voor het maken van een keuze in geluidsisolerende onderlagen zijn de onderstaande types heel geschikt:

- Type Bleu van het fabricaat Best Base - meer informatie op [www.estillon.com](http://www.estillon.com)
- Unifloor type BleuFloor - meer informatie op [www.unifloor.nl](http://www.unifloor.nl)

### Voorkom schade door vocht!

Voor een net opleverde woning is het belangrijk dat er een goede vochtmeting van de ondergrond plaatsvindt, voordat u de vloerbedekking (laat) neerleggen. Zo voorkomt u schade zoals schimmel en het kromtrekken van laminaat. Een deskundige stoffeerder zal eerst een vochtmeting uitvoeren.