

Brandveilige woning



De brandweer krijgt jaarlijks duizenden meldingen van woningbrand. Gelukkig kunt u zelf veel doen om uw huis brandveiliger te maken.

Breekt er toch brand uit, dan kunt u de gevolgen ervan beperken. Onze tips helpen u hierbij.

U kunt er uw leven en dat van uw huisgenoten mee redden.

Is er brand?

U heeft gemiddeld **3 minuten** de tijd om uw woning veilig te verlaten. Let op: tot de brandweer er is, bent u op uzelf aangewezen. Zorg daarom dat u weet wat u moet doen bij brand!

- Blijf kalm
- Waarschuw uw huisgenoten
- Verlaat via de kortste weg de woning
- Blijf bij rookontwikkeling dicht bij de vloer
- Controleer of iedereen buiten is
- Bel **112**
- Wacht op de brandweer en meld bijzonderheden

Houd altijd een telefoon in de buurt om 112 of uw burens te kunnen bellen





Rookmelders redden levens

Als u slaapt, ruikt u niets. Alleen uw gehoor werkt nog. Daarom is een rookmelder zo belangrijk. Deze geeft u tijd om te vluchten. Bij ongeveer de helft van alle woningbranden gaat het niet om branden met grote vlammen, maar om branden waarbij het vuur smeult. Deze smeulbranden veroorzaken veel giftige rook en daardoor vallen de meeste slachtoffers.

Een rookmelder gaat circa **10 jaar** mee!

Zorg dat de melder altijd werkt!

Mensen die op tijd konden vluchten zijn bijna altijd gewekt door de rookmelder. Zorg daarom dat uw rookmelders werken! Belangrijk is om de melder **om de 3 maanden te reinigen!**

- Maak de rookmelder aan de buitenkant schoon met een droge doek
- Is de rookmelder erg vuil, gebruik dan een vochtige doek zonder schoonmaakmiddel
- Zuig de rookmelder voorzichtig schoon door een borstel aan de stofzuigerslang te bevestigen

Piept de rookmelder?

- Heeft u een melder die werkt op batterijen? Vervang dan tijdig de batterijen en **test of de melder nog werkt**
- Is de melder defect, neem dan snel contact met ons op!

Stop de sluipmoordenaar!

Koolmonoxide, ook wel CO genoemd, is een echte sluipmoordenaar. U ruikt, proeft en ziet het niet, maar u kunt hierdoor wel bewusteloos raken of zelfs overlijden. Als er iets mis is met uw ketel, dan kan er koolmonoxide in uw woning komen. Plaats een koolmonoxidemelder aan het plafond bij de cv-ketel. Pas op: er zijn veel slecht functionerende melders in omloop! Kijk daarom eerst op www.brandweer.nl

Zorg dat u snel kunt vluchten

- Bedenk een vluchtroute en oefen samen met gezinsleden een vluchtplan (bij voorkeur in donker of geblinddoekt), om blindelings de uitgang te vinden
- Spreek een verzamelplaats af! Zo weet u én de brandweer of alle gezinsleden veilig buiten staan
- Leg uw sleutels op een vaste plaats, dicht bij de deur
- Laat de trap, hal en uitgang vrij van obstakels
- Rollators of scootmobiel's mogen niet in de weg staan bij het vluchten

Wees voorzichtig met elektrische apparatuur

- Houd uw meterkast ruim, voorkom kortsluiting
- Plaats geen brandbare materialen in de buurt van de cv-ketel
- Sluit grote stroomverbruikers rechtstreeks aan op het stopcontact
- Gebruik goedgekeurde, onbeschadigde stekkerdozen en verbind deze niet onderling met elkaar - dit om overbelasting met brand als gevolg te voorkomen
- Controleer elektrische snoeren regelmatig op beschadigingen - wees extra voorzichtig met dunne snoeren, deze worden eerder warm!
- Rol kabelhaspels altijd **helemaal** uit voordat u ze gebruikt om oververhitting te voorkomen
- Haal bij onweer de stekkers uit de stopcontacten of beveilig uw apparaten met speciale stekkers





- Houd de filter en luchtafvoerslang van de wasdroger na ieder gebruik vrij van stof - stof en pluizen zijn licht ontvlambaar
- Stop de droger niet te vol, voorkom oververhitting. Plaats een **rookmelder** bij de droger!
- Zet de televisie en computer uit en niet op stand-by
- Gebruik bij het opladen van mobiele apparaten alleen de **originele lader** en haal de stekker eruit wanneer de accu vol is om kortsluiting te voorkomen – dit geldt in het bijzonder voor batterijopladers!
- Met een stekkerschakelaar schakelt u elektrische apparaten uit zonder de stekker uit het stopcontact te halen

Tips voor veilig slapen

- Het alarm van de rookmelder moet duidelijk in de slaapkamer te horen zijn (maximaal 3 meter van uw slaapkamerdeur)
- Sluit de slaapkamerdeur en andere binnendeuren als u gaat slapen – dit verlengt de tijd om te vluchten
- Gebruik de elektrische deken volgens de gebruiksaanwijzing – vouw de deken niet op, maar rol deze op
- **Rook nooit in bed!**

Wat te doen bij vlam in de pan?

- Doe een goed passende deksel op de pan
- Gebruik nooit water om de blussen
- Schakel het fornuis of kookplaat uit
- Zet de afzuigkap uit
- Laat de pan minimaal een uur afkoelen

Wat te doen bij brand?

Sterke rookontwikkeling: blijf laag bij de grond, daar is het langst frisse lucht. Houd eventueel een (natte) doek voor uw neus en mond.

Warme deurlink: voel eerst de deurklink voordat u een deur opent. Is deze warm, dan kan er bij opening een steekvlam ontstaan.

Geen vluchtweg: als u het huis niet meer veilig kunt verlaten, ga dan naar het balkon of een kamer aan de straatkant. Leg een (nat) laken of kleed tegen de spleet onder de deur om de rook tegen te houden. Open dan pas de balkondeur of een raam en roep om hulp.

Kleding in brand: ga liggen en rol over de grond. Doof de vlammen met katoenen of wollen kleding of (blus)deken en koel met lauw stromend water.

Blusdeken

Blusdeken zijn geschikt voor het blussen van een brandje ter grootte van een voetbal of voor het doven van vlammen als kleding van iemand vlam heeft gevat.

De deken is niet geschikt voor het blussen van een vlam in de pan.

Zorg voor een brandveilig thuis! Kijk voor meer informatie op www.brandweer.nl

wst-hetgrootslag.nl



Olympiaweg 25, 1693 EJ WERVERSHOOF

T 0228 587 587

E info@wst-hetgrootslag.nl

